

Dosador para óleo solúvel



www.senderoil.com.br

Fone (16) 3361-9090 Fax (16) 3361-1003

email senderoil@senderoil.com.br

Rua Ernestino Block, 255 Cep 13564-570

São Carlos -SP



**Prático
&
Econômico**

Alta tecnologia em óleos e fluidos de corte para usinagem

DOSADOR

Manual de instalação

1 - Antes de iniciar a instalação tenha em mãos a tampa da embalagem a ser utilizada.



2 - Faça um furo no centro da tampa para a passagem da mangueira.



3 - Pegue um cano de PVC $\frac{1}{2}$ " com 25 Centímetros para baldes de 20 litros e 71 Centímetros para tambores de 200 litros.



4 - Pegue a mangueira onde a válvula está acoplada e insira no cano.



5 - Coloque a tampa feita anteriormente na posição correta de acordo com cada embalagem e plugue-a no dosador.



6 - Sempre utilize torneiras como a da figura abaixo.

Obs.: Toda vez que utilizar a torneira que ligua o dosador, sempre abra a torneira com 100% de vazão.

“ A mangueira de saída do produto deverá ter no máximo 1 metro ”

“ A mangueira de entrada poderá ter a quantidade desejada desde que haja pressão ”



Regulagem do Equipamento:

7 - Para a regulagem da refração ou vazão do óleo em água, ter em mãos chave allen 6 mm.



CHAVE ALLEN 6 mm



REGULAGEM

Quando for fazer a regulagem segure no corpo da peça como na figura acima.



REFRATÔMETRO

O seu fornecedor de óleo solúvel terá que fazer a leitura da refração, que será a percentagem de óleo em água.

Obs.: O dosador fará a dosagem que o refratômetro determinará.



Especificação do Produto:

ALTURA	LARGURA	COMPRIMENTO	PESO	COMPOSIÇÃO
6 cm	5 cm	12 cm	478 g	ACETATO DE POLIVINILA
				CLORETO DE POLIVINILA
				POLIAMIDAS SINTÉTICAS

Modelo Dosador

DBT-34 = Saída de mangueira (3/4")

DBT-01 = Saída de mangueira (1")

- * NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA
- * VÁLVULA ALTAMENTE SENSÍVEL AO VÁCUO
- * PROJETADO PARA A SEGURANÇA DO OPERADOR E PARA UM FLUIDO DE CORTE MAIS LIMPO E ISENTO DE BACTÉRIAS.
- * ESSE DOSADOR LEVARÁ PARA A SUA EMPRESA ECONOMIA, PRATICIDADE E SEGURANÇA.

*Sender Oil Ind e Com Ltda - Rua Ernestino Block, 255 - Parque Industrial – São Carlos -SP
Fone (16) 3361-9090 – Fax (16) 3361-1003 – e-mail senderoil@senderoil.com.br*